

## **Инструкция!**

### **Внимание!**

Для предотвращения выхода из строя преобразователя необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не подключать преобразователь к выходу проверяемого объекта с неизвестной величиной выходной мощности, не ослабив СВЧ сигнал встроенным или включенным в схему проверки аттенуатором.
2. При перестройке частоты проверяемого объекта, обладающего неравномерностью или неизвестным распределением мощности в исследуемом диапазоне частот, отключать преобразователь от объекта или вводить значительное ослабление СВЧ сигнала.
3. Не прикасаться к контактам разъемов РС-4, РС-10 при подсоединении преобразователя к проверяемому объекту (возможно повреждение термопары статическим электричеством).
4. Падения, удары преобразователя не допускаются и могут привести к поломке устройства.

Выход преобразователя из строя при нарушении нормальных условий эксплуатации не является гарантийным случаем.